



ダイノライダー

スティラコサウルス


- フィギュア付(ターレット)
- バトルアクセサリ付

DINORIDERS STYRACOSAURUS

お客様へ

- 部品を枠から離すときはきれいに切り離して下さい。
- とがった部分がありますのでご注意ください。
- 小さな部品がありますので、誤って飲み込まないようにご注意ください。


1 セット内容を確認して下さい。




スティラコサウルス



ダイノライダー
ターレット




①回転操縦席



③旋回二連装レーザー砲




④二連装レーザーガン



②ストッパー



⑤レーザー砲口(4ヶ)



●武器アクセサリ ウォーターエネルギー

はしご

ハンドガン


弾薬入れ

レーザーガン


テレバック




2 レーザー砲に、砲口を取り付けます。



3 図のように、ストッパーを正しく取り付けます。



4 図をよく見ながら恐竜を武装させていきます。



5 しっぽを左右に動かすと頭が左右に動きます。



6 フィギュアへの武器アクセサリーの取り付け方

レーザーガンとハンドガンをフィギュアの腕にはめます。ウォーターエネルギーと弾薬入れを左右の肩にはめます。テレパックを首にかけます。

はしこの使い方



※本製品の品質には万全の注意をはらって製造にあたっておりますが、もしお気付きの点がございましたら当社コンシューマーサービス係までご連絡ください。



エPOCH社

本社	〒111 東京都台東区駒形1-12-3	コンシューマーサービス係	TEL 03(843)8811(代表)
札幌営業所	〒060 札幌市中央区南1条西1丁目	第2有楽ビル	TEL 011(241)0207-8
仙台営業所	〒980 仙台市北目町4番7号	東北堂ビル5A	TEL 022(223)4155-6
名古屋営業所	〒460 名古屋市中区錦3-7-9	太陽生命名古屋第2ビル3F	TEL 052(962)6096-7
大阪営業所	〒542 大阪市南区安堂寺町2-1-10	則尾産業ビル2F	TEL 06(768)9236-9
広島営業所	〒730 広島市中区鉄砲町5-7	広島借成ビル405号	TEL 082(228)1556-7
福岡営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東2-4-30	いわきビル601号	TEL 092(451)6585-6